### 4.5. Практикум: задача Кейса 4

# 4.5. Практикум: задача Кейса 4

Site: <u>Samsung Innovation Campus</u>

Course: Internet of Things

Book: 4.5. Практикум: задача Кейса 4

Printed by: Антон Файтельсон

Date: Saturday, 21 October 2023, 7:38 PM

# Table of contents

- 4.5.1. Автополив комнатных растений
- 4.5.2. Техническое задание
- 4.5.3. Порядок выполнения работы
- 4.5.4. Критерии оценивания лабораторной работы

#### 4.5. Практикум: задача Кейса 4

# 4.5.1. Автополив комнатных растений

Для закрепления полученных знаний по курсу «Интернет вещей» предлагается выполнить лабораторную работу, связанную с созданием автоматизированной системы полива комнатных растений. Работа выполняется с использованием лабораторного оборудования IT-Академии Samsung и платформы Mbed (os.mbed.com).

Цель лабораторной работы – применить базовые технологии Интернета вещей для реализации системы автополива растений.

Данный текст целиком предоставлен УрФУ, факультетом ИРИТ-РТФ, соавтор лабораторной работы - Илья Изотов, выпускник IT Академии Samsung и УрФУ.

## Оборудование

Для выполнения работы понадобится следующее оборудование:

- контроллер STM32 Nucleo;
- плата расширения Troyka Slot Shield;
- Wi-Fi (Troyka-модуль);
- датчик влажности почвы;
- мини-реле (Troyka-модуль) или силовой ключ N-Channel v3 (Troyka-модуль);
- погружная помпа с трубкой;
- гнездо питания 2,1 мм с клеммником и штекер питания 2,1 мм с клеммником;
- импульсный блок питания 5-12В;
- перемычки или трёхпроводной шлейф «мама-мама» х 4 шт.;
- микрокомпьютер Raspberry Pi, настроенный в качестве точки доступа Wi-Fi и MQTT-сервера (дополнение: при отсутствии Raspberry Pi, сервер можно развернуть на ноутбуке или стационарном компьютере)

#### 4.5. Практикум: задача Кейса 4

## 4.5.2. Техническое задание

### Техническое задание

Система должна обладать следующими особенностями.

- 1. Система должна получать значения с датчика влажности почвы. Показания публикуются на MQTT-сервере в топике /class/stand⟨id⟩ /humidity, где ⟨id⟩ − номер кейса с лабораторным оборудованием.
- 2. Полив выполняется при низком уровне влажности (показания датчика менее 15) и сопровождается отправкой сообщения «watering» в топик /class/stand<id>/pump, где <id>— номер кейса с лабораторным оборудованием. Следует реализовать возможность запустить помпу принудительно (выполнить полив), при получении сообщения «do» в соответствующем топике.
- 3. Подача питания на погружную помпу производится с использованием модуля мини-реле или силового ключа.

# 4.5.3. Порядок выполнения работы

- 1. Перед выполнение работы рекомендуется выполнить 1-4 кейсы IT Академии Samsung (https://myitacademy.ru/).
- 2. Выполнить подключение оборудования согласно схеме (рис. 1).
- 3. Загрузить на плату скетч из раздела 3.2.1. Соединение ESP8266 и STM32Nucleo или доступного по ссылке. При необходимости в 4 строке кода поменять номера контактов интерфейса UART1 на D8 и D2. Проверить, что модуль Wi-Fi имеет необходимую прошивку. Для этого необходимо открыть терминал, настроить скорость 115200 бод и отправить команду AT и AT+GMR. После ввода каждой команды нажать комбинацию Ctrl+M и Ctrl+J.
- 4. Создать проект в среде Mbed. При работе в Mbed Studio использовать шаблон Mbed OS5 mbed-os-example-wifi. При работе через веб-версию создать пустой проект и импортировать программу mbed-os-example-wifi.




Рисунок 1 - Схема подключения оборудования

- 6. Настроить параметры подключения по Wi-Fi. Для этого необходимо отредактировать файл mbed\_app.json. Файл должен содержать код, предложенный в разделе 3.2.2. Изучение примера Wifi.
- 7. Проверить подключение к точке доступа Wi-Fi.
- 8. Пользуясь примером из раздела 4.3.2 Код демо-примера (MQTT в Mbed), настроить подключение к MQTT-серверу, расположенному по IP-адресу точки доступа.
- 9. Проверить подключение к МQТТ-серверу.
- 10. Реализовать программу для работы устройства согласно требованиям технического задания.

## Содержание отчета


Отчет должен содержать следующие данные:


- 4.5. Практикум: задача Кейса 4
  - цель работы;
  - постановка задачи;
  - схема лабораторной установки;
  - фотография собранной установки;
  - исходный код реализованной программы в среде Mbed;
  - описание программного алгоритма;
  - выводы о актуальности технологий Интернета вещей и предложения по дополнительной функциональности системы Автополива.

# 4.5.4. Критерии оценивания лабораторной работы

Максимальное количество баллов - 25.

Nο	Критерий	Максимальное количество баллов
1	Показания публикуются на MQTT сервер в топике /class/stand <id>/humidity</id>	4
2	Полив выполняется при низком уровне влажности	5
3	Полив сопровождается отправкой сообщения «watering» в топик /class/stand <id>/pump</id>	4
4	Принудительное выполнение полива при отправке сообщения «do» в топике /class/stand <id>/pump</id>	4
5	Защита работы	8





Reset user tour on this page

8 of 8